

Montage handleiding (ISOKAN) WTW systeem

Lees eerst de installatievoorschriften ! (De installatievoorschriften worden u op aanvraag toegezonden of kijk op www.alukan.nl)

Lees eerst deze montage handleiding in z'n geheel door voor u begint !

Het systeem wordt van beneden naar boven gemonteerd.

Het systeem wordt in een schacht gemonteerd (vrij toegankelijk tijdens de montage).

Let op de stroomrichting van de secties. Het systeem is afwaterend (mof boven).

- A. Steek het **onderste T-stuk** van onder af door de sparing in de vloer.
- B. Bevestig de **onderste vloerbeugel** om het onderste T-stuk en met slagpluggen in de vloer. Zorg dat het T-stuk blijft hangen, maar nog wel kan schuiven.
Hang het onderste T-stuk op de juiste hoogte. Zorg ervoor dat de aftakking de juiste kant op staat. Aftakking zie J.
Klem nu de vloerbeugel om het T-stuk. Het systeem moet recht hangen.
- C. Bevestig de **console** onder het kanaal aan de muur.
- D. Plaats het **tussenstuk** op het T-stuk. Dicht de naad af met isolatie tape.
- E. Plaats het **tussen T-stuk** op het tussenstuk. Dicht de naad af met isolatie tape. Zorg ervoor dat de aftakking de juiste kant op staat. Aftakking zie J.
- F. Bevestig de **vloerbeugel** klem om de buis en met slagpluggen in de beton vloer of met spaanplaatschroeven in de houten vloer. Het systeem moet recht staan.

Herhaal D & E & F zovaak als er tussenverdiepingen zijn.
Monteer D ook op de bovenste verdieping.

- G. Plaats het **bovenste T-stuk** op het tussenstuk. Zorg ervoor dat de aftakking de juiste kant op staat. Dicht de naad af met isolatie tape. Aftakking zie J.
- H. **Plakplaat** / indekker door derden plaatsen, verankeren en waterdicht laten afwerken.
- I. Monteer de **kap** op het bovenste T-stuk en de plakplaat. Dicht de naad af met isolatie tape. Bevestig de kap aan de plakplaat met de meegeleverde zelfborende plaatschroeven.
- J. Monteer het aansluitmateriaal op de **aftakkingen**. De tromp van de buis gaat over de aftakking.
Door derden dienen de sparingen te worden afgedicht en een brandklep / -manchet in / om de aftakkingen te worden geplaatst.
Door derden wordt de unit aangesloten op de aftakking.

Indien er een prefab schoorsteen wordt gemonteerd, dient u de montagevoorschriften van de prefab schoorstenen ook te hanteren.

